

Návod na použití varného skla pro domácnost

Varné nádoby SIMAX Vám bude sloužit nejen pro přípravu jídel, ale i jeho následné ochlazení, zmražení, ohřátí či servírování. Průhlednost skla Vám umožní sledovat proces vaření, v lednici a mrazničce pak snadnou identifikaci uskladněných potravin. Sklo je vysoce hygienické a zaručuje zdravotně nezávadnou přípravu pokrmů.

Dodržujte zásady správného používání a budete s výrobkem jistě spokojeni. Před prvním použitím varné nádoby umyjte. S nádobím zacházejte opatrně.

Sklo může vlivem nepřiměřeného tlaku, odření, nárazu nebo prudkého ochlazení prasknout. Při používání dodržujte zásadu pozvolného ohřívání i ochlazování.

Nepokládejte nádoby na zdroj tepla prázdné, nestavte horké nádoby na studenou nebo vlhkou podložku. Varné nádoby je možno umývat v automatických myčkách běžnými mycími prostředky. Silnější znečištění nádob odstraňujte pouze jemnými či suspenzními mycími prostředky. Nepoužívejte prostředky s hrubými částicemi (písek na nádoby nebo drátěnku), které povrch skla poškrábou. Údaje o objemu nádob jsou přibližné. Obal i sklo jsou vyrobeny z recyklovatelných, ekologicky nezávadných materiálů.

Výrobky z hlediska zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti při používání podléhají doзору státních kontrolních orgánů České republiky.

Silnostěnné pekáče a zapékací misky – kruhové tvary

Pekáče a mísy SIMAX jsou určeny pro přípravu jídla ve všech druzích trub včetně mikrovlnných a horkovzdušných (respektujte pokyny jejich výrobce). Při pečení nepřilévejte studenou tekutinu. Výrobky se mohou stavět na plotýnku (včetně sklo-keramické), pokud je dno nádobí menší nebo stejně velké jako plotýnka. Na plynovém hořáku používejte rozptylovač plamene.

Silnostěnné pekáče a zapékací misky – oválné a hranaté

Pekáče a mísy SIMAX jsou určeny pro přípravu jídla ve všech druzích trub včetně mikrovlnných a horkovzdušných (respektujte pokyny jejich výrobce). Při pečení nepřilévejte studenou tekutinu.

Tenkostěnné výrobky – konvice, sklenky, hrnce

Výrobky lze použít na elektrických, plynových a sklo-keramických plotýnkách, pokud je dno nádoby menší nebo stejně velké jako plotýnka. Na plynovém hořáku používejte rozptylovač plamene. Výrobky, označené na obalu příslušným piktogramem, lze použít v mikrovlnné troubě (respektujte pokyny jejich výrobce).

Výrobky, se kterými je dodáváno těsnící plastové víko, jsou po uzavření vhodné pro skladování potravin v chladničce nebo mrazničce. Nezmrazujte polévky, omáčky, nápoje a jiné tekutiny. Před vařením nebo ohříváním na sporáku či v mikrovlnné troubě odstraňte z nádoby zmíněné plastové víko. Nestavte nádoby, právě vyjmuté z chladu, na horkou plotýnku. U konvice s plastovým uchem nepoužívejte příliš velkou plotýnku, aby nedošlo k poškození ucha sálavým teplem.